

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТОРАЗ DRV IEC 60870-5-101 SLAVE

Инструкция по установке

Настоящая инструкция предназначена для пользователей, осуществляющих установку программного обеспечения TOPAZ DRV IEC 60870-5-101 SLAVE.

ПО TOPAZ DRV IEC 60870-5-101 SLAVE входит в состав дистрибутива TOPAZ_TMInstaller_build_X.X.X.X.exe, где X.X.X.X-текущая версия дистрибутива.

Процесс установки TOPAZ_TMInstaller описан в инструкции по установке TOPAZ TMLoader, ред. 11.2020. Документация расположена на сайте компании по адресу: [http://energsoft.net/files/Установка TOPAZ TMLoader.pdf](http://energsoft.net/files/Установка_TOPAZ_TMLoader.pdf)