

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТОРАЗ DRV MODBUS TCP-SLAVE

Инструкция по установке

Настоящая инструкция предназначена для пользователей, осуществляющих установку программного обеспечения TOPAZ DRV MODBUS TCP-SLAVE.

ПО TOPAZ DRV MODBUS TCP-SLAVE входит в состав дистрибутива TOPAZ_TMInstaller_build_X.X.X.X.exe, где X.X.X.X-текущая версия дистрибутива.

Процесс установки TOPAZ_TMInstaller описан в инструкции по установке TOPAZ TMLoader, ред. 11.2020. Документация расположена на сайте компании по адресу: http://energsoft.net/files/Установка_TOPAZ_TMLoader.pdf

Дальнейшая загрузка ПО TOPAZ DRV MODBUS TCP-SLAVE в контроллер осуществляется через программу TOPAZ TMLoader в соответствии Руководством пользователя TOPAZ TMLoader, раздел 3.

Документация расположена на сайте компании по адресу: http://energsoft.net/files/Руководство_пользователя_Часть_2.2.pdf

-