

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ТОРАЗ ПКЭ

Инструкция по установке

Настоящая инструкция предназначена для пользователей, осуществляющих установку программного обеспечения ТОРАЗ ПКЭ.

ПО ТОРАЗ ПКЭ входит в состав дистрибутива ТОРАЗ_TMInstaller_build_X.X.X.X.exe, где X.X.X.X-текущая версия дистрибутива.

Процесс установки ТОРАЗ_TMInstaller описан в инструкции по установке ТОРАЗ TMLoader, ред. 11.2020. Документация расположена на сайте компании по адресу: http://energsoft.net/files/Установка_TOPAZ_TMLoader.pdf

Дальнейшая загрузка ПО ТОРАЗ ПКЭ в контроллер осуществляется через программу ТОРАЗ TMLoader в соответствии Руководством пользователя ТОРАЗ TMLoader, раздел 3.

Документация расположена на сайте компании по адресу: http://energsoft.net/files/Руководство_пользователя_Часть_2.2.pdf