

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТОРАЗ DRV MODBUS SERIAL MASTER

Инструкция по установке

Настоящая инструкция предназначена для пользователей, осуществляющих установку программного обеспечения TOPAZ DRV MODBUS SERIAL MASTER.

ПО TOPAZ DRV MODBUS SERIAL MASTER входит в состав дистрибутива TOPAZ_TMInstaller_build_X.X.X.X.exe, где X.X.X.X-текущая версия дистрибутива.

Процесс установки TOPAZ_TMInstaller описан в инструкции по установке TOPAZ TMLoader, ред. 11.2020. Документация расположена на сайте компании по адресу: http://energsoft.net/files/Установка_TOPAZ_TMLoader.pdf