

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТОРАЗ DRV MODBUS SERIAL SLAVE

Инструкция по установке

Настоящая инструкция предназначена для пользователей, осуществляющих установку программного обеспечения TOPAZ DRV MODBUS SERIAL SLAVE.

ПО TOPAZ DRV MODBUS SERIAL SLAVE входит в состав дистрибутива TOPAZ_TMIInstaller_build_X.X.X.X.exe, где X.X.X.X-текущая версия дистрибутива.

Процесс установки TOPAZ_TMIInstaller описан в инструкции по установке TOPAZ TMLoader, ред. 11.2020. Документация расположена на сайте компании по адресу: [http://energsoft.net/files/Установка TOPAZ TMLoader.pdf](http://energsoft.net/files/Установка_TOPAZ_TMLoader.pdf)