

**ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ТОРАЗ DRV IEC 61850-8-1 GOOSE  
SUBSCRIBER**

Инструкция по установке

Настоящая инструкция предназначена для пользователей, осуществляющих установку программного обеспечения TOPAZ DRV IEC 61850-8-1 GOOSE SUBSCRIBER.

ПО TOPAZ DRV IEC 61850-8-1 GOOSE SUBSCRIBER входит в состав дистрибутива TOPAZ\_TMInstaller\_build\_X.X.X.X.exe, где X.X.X.X-текущая версия дистрибутива.

Процесс установки TOPAZ\_TMInstaller описан в инструкции по установке TOPAZ TMLoader, ред. 11.2020. Документация расположена на сайте компании по адресу: [http://energsoft.net/files/Установка TOPAZ TMLoader.pdf](http://energsoft.net/files/Установка_TOPAZ_TMLoader.pdf)

Дальнейшая загрузка ПО TOPAZ DRV IEC 61850-8-1 GOOSE SUBSCRIBER в контроллер осуществляется через программу TOPAZ TMLoader в соответствии Руководством пользователя TOPAZ TMLoader, раздел 3.

Документация расположена на сайте компании по адресу: [http://energsoft.net/files/Руководство пользователя. Часть 2.2.pdf](http://energsoft.net/files/Руководство_пользователя.Часть_2.2.pdf)