

# **ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТОРАЗ DRV SNMP AGENT**

Инструкция по установке

Настоящая инструкция предназначена для пользователей, осуществляющих установку программного обеспечения TOPAZ DRV SNMP AGENT.

ПО TOPAZ DRV SNMP AGENT входит в состав дистрибутива TOPAZ\_TMInstaller\_build\_X.X.X.X.exe, где X.X.X.X-текущая версия дистрибутива.

Процесс установки TOPAZ\_TMInstaller описан в инструкции по установке TOPAZ TMLoader, ред. 11.2020. Документация расположена на сайте компании по адресу: [http://energosoftware.net/files/Установка\\_TOPAZ\\_TMLoader.pdf](http://energosoftware.net/files/Установка_TOPAZ_TMLoader.pdf)

Дальнейшая загрузка ПО TOPAZ DRV SNMP AGENT в контроллер осуществляется через программу TOPAZ TMLoader в соответствии Руководством пользователя TOPAZ TMLoader, раздел 3.

Документация расположена на сайте компании по адресу: [http://energosoftware.net/files/Руководство\\_пользователя\\_Часть\\_2.2.pdf](http://energosoftware.net/files/Руководство_пользователя_Часть_2.2.pdf)