

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТОРАЗ ПРОСМОНИТОР

Инструкция по установке

Настоящая инструкция предназначена для пользователей, осуществляющих установку программного обеспечения TOPAZ PROCMONITOR.

ПО TOPAZ PROCMONITOR входит в состав дистрибутива TOPAZ_TMInstaller_build_X.X.X.X.exe, где X.X.X.X-текущая версия дистрибутива.

Процесс установки TOPAZ_TMInstaller описан в инструкции по установке TOPAZ TMLoader, ред. 11.2020. Документация расположена на сайте компании по адресу: [http://energosoft.net/files/Установка TOPAZ TMLoader.pdf](http://energosoft.net/files/Установка_TOPAZ_TMLoader.pdf)

Дальнейшая загрузка ПО TOPAZ PROCMONITOR в контроллер осуществляется через программу TOPAZ TMLoader в соответствии Руководством пользователя TOPAZ TMLoader, раздел 3.

Документация расположена на сайте компании по адресу: [http://energosoft.net/files/Руководство пользователя. Часть 2.2.pdf](http://energosoft.net/files/Руководство_пользователя_Часть_2.2.pdf)